



# Seemannsohrring



Skizze 1



Skizze 3



Ohrhrring von vorne nach hinten in das Ohrloch einschieben. Der Schwerpunkt ist so gearbeitet, dass die Öffnung des Ohrhrrings nach dem Anziehen hinter dem Ohrloch liegt (Skizze 1). Die beiden Enden durch seitliches Verdrehen schliessen (Skizze 2). Den Ohrhrring im Notfall auch wieder so öffnen. In der Regel soll der Ohrhrring jedoch nicht öfters an- und abgelegt werden.